

Red Beam

HECTO S systems



Tutti i modelli Full optional di barriere Red Beam, possono essere equipaggiate di un puntatore laser posto alla estremità superiore del ricevitore.

Questo permette di allineare con maggior semplicità barriere a lunga portata.

Il laser a luce rossa visibile, viene attivato molto semplicemente attraverso i due tastini F1 e F2 e al termine della centratura ottica, viene disattivato con la stessa semplicità.